

Ports	Redundancy	PoE	IPv4Address	Device
0	Disabled	Powered	192.168.8.201	00:00:00:00:00:00
0	Disabled	Powered	192.168.8.200	00:00:00:00:00:00
0	Disabled	Powered	192.168.0.87	00:00:00:00:00:00
0	0 Port(s) blocking	Powered	192.168.0.84	00:00:00:00:00:00
0	Disabled	Powered	192.168.0.82	00:00:00:00:00:00
0	Disabled	Not installed	10.242.2.203	00:00:00:00:00:00
0	Disabled	Not installed	10.242.2.201	00:00:00:00:00:00
0	Disabled	Not installed	10.242.2.200	00:00:00:00:00:00
0	Disabled	Not installed	10.242.2.192	00:00:00:00:00:00
0	Disabled	Not installed	10.242.2.188	00:00:00:00:00:00
0	Disabled	Not installed	10.242.2.195	00:00:00:00:00:00
0	Disabled	Powered	10.242.2.121	00:00:00:00:00:00
0	Disabled	Powered	10.242.2.85	00:00:00:00:00:00
0	Disabled	Powered	10.242.1.230	00:00:00:00:00:00
0	0 Port(s) blocking	Powered	10.242.1.200	00:00:00:00:00:00

LANactive

Management Software

Switch 0 Disabled
Switch 0 Disabled
Devices: 0

Einfache, komfortable und sichere Lösung für Konfiguration, Management und Überwachung von Nexans LANactive Switches

Der LANactive Manager bietet eine einfache, komfortable und sichere Lösung für die Konfiguration, Management und Überwachung von Nexans LANactive Switches.

Alle LANactive Switches (FTTO, DICE und Industrie) können über den LANactive Manager verwaltet werden.

Softwarepakete

Der LANactive Manager ist als Stand-Alone-Version erhältlich und kann als Desktop-Anwendung für einen oder mehrere Benutzer verwendet werden. Diese Installation ist ideal für Netzwerktechniker vor Ort, die lokal verbunden sind.

LANactive Manager Client Controller

Der LANactive Manager Client-Controller ist eine Client-Controller Software-Architektur, die für große Installationen mit hunderten oder tausenden von Switches optimiert ist. Sie ermöglicht den gleichzeitigen Zugriff von verschiedenen Clients über Client-Software oder Web-Interface und unterstützt den vollautomatischen Konfigurationsprozess Zero-Touch Configuration.


Zero-Touch Configuration

Nexans LANactive Zero-Touch Configuration ist eine zeitgemäße Art, Netzwerke mit minimalem Aufwand zu planen, aufzubauen und zu betreiben. Der Einsatz von LANactive Manager in Verbindung mit LANactive Switches stellt sicher, dass Netzwerke flexibel und skalierbar sind.

Nach dem Anschluss eines Nexans LANactive Switches an ein Netzwerksegment verbindet sich der Switch automatisch mit dem Controller, um die bereitgestellte Firmware und Konfiguration zu erhalten.




Zero-Touch Configuration: Schritt 1
Ein neuer LANactive Switch wird an das Netzwerk angeschlossen.



Zero-Touch Configuration: Schritt 2
Der LANactive Switch startet automatisch die Kommunikation mit dem LANactive Manager und wird authentifiziert.



Zero-Touch Configuration: Schritt 3
Der LANactive Manager liefert eine vordefinierte Firmware und Konfiguration für den neuen LANactive Switch.



Zero-Touch Configuration: Schritt 4
Abschließend wird der neu angeschlossene LANactive Switch konfiguriert und ist betriebsbereit.



Neben der Zero-Touch Konfiguration wird die LANactive Manager Client-Controller Version als zentrale Logging- und Alarmierungsinstanz für das Netzwerk eingesetzt. Dieser sammelt Status- und Fehlerinformationen von den angeschlossenen Switches und kann entsprechende Informationen per Email versenden. Zusätzliche Features zur Unterstützung des Tagesgeschäfts und Debugging-Funktionen sind auf reale Kundenanforderungen optimiert.

Der LANactive Manager Client-Controller ist für Windows und Linux Betriebssysteme verfügbar.

Kostenlose Testversion

Der LANactive Manager kann vom Nexans Support-Portal heruntergeladen werden (<https://www.nexans-ans.de/support/>) kostenlos zu Testzwecken heruntergeladen werden.

Im Vergleich zur lizenzierten Version gelten die folgenden Einschränkungen:

- Verzögerter Start-Bildschirm für die Anforderung des Registrierungsschlüssels
- Maximal fünf Switches können in einer Datenbank abgespeichert werden

Die folgenden Lizenzmodelle sind verfügbar:

88301908
LANactive Manager Single User Licence

88301909
LANactive Manager Company Licence

88301920
LANactive Manager Controller Licence

OFFICES

Alsebergsesteenweg 2 b3
1501 Buizingen
Belgium

Bonnenbroicher Strasse 2-14
41238 Mönchengladbach
Germany

Immeuble Le Vinci
4 allée de l'Arche
92070 Paris La Défense Cedex
France

Office 1703, Jumeirah Bay Tower - X3
Jumeirah Lake Towers
PO Box 634339
Dubai
United Arab Emirates

www.nexans.de/ans